Trakita


取扱説明書

ルータ

ロ モデル RP1801

電子ルータ

ID モデル RP2301FC (ブレーキ付・無段変速)





一重絶縁

■ このマークを表示した製品は二重 ■ 絶縁構造ですのでアース (接地) ■ する必要はありません。

マキタ製品は電気用品安全法に基 マキタ製品は電気用品安全法に基 づく技術上の基準に適合、または 準じて(電気用品安全法適用外の 製品)製造されております。 このたびは**ルータ、電子ルータ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取りないと思った。

り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



主要機能

モデル主要機能	RP1801 RP2301FC					
電動機	直巻整流子電動機					
電圧	単相交流	充 100 V				
電流	15	A				
周波数	50-6	60Hz				
消費電力	1,43	80W				
回転数	22,000 min ⁻¹ (回転/分)	9,000 ~ 22,000 min ⁻¹ (回転 / 分)				
チャック孔径	Ф 12	2mm				
本機昇降範囲	0 ~ 7	70mm				
本機寸法	長さ 294mm ×幅 155mm ×高さ 312mm					
質量	6.0kg	6.0kg				

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

注意文の \land 警告 🖟 **注意** 🖟 **注** の意味について

・ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA001-18

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を 必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、正しく 使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠警告

安全作業のために:

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

- 1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
- ・ 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでく ださい。
- ・ 作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 3. 感電に注意してください。
- ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにして ください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- 4. 子供を近付けないでください。
- 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- ・ 作業者以外、作業場へ近付けないでください。
- 5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- 6. 無理して使用しないでください。
- ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- 7. 作業に合った電動工具を使用してください。
- ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。
- 8. きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をおすすめします。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

⚠警告

- 9. 保護めがねを使用してください。
- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防 じんマスクを併用してください。
- 10. 防音用保護具を着用してください。
- 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い(イヤマフ)などの防音用保護具を着用してください。
- 11.集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
- ・ 電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、 正しく使用してください。
- 12.コードを乱暴に扱わないでください。
- ・ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから 抜かないでください。
- コードを熱、油、角のある所に近付けないでください。
- 13.材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
- ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。(材料を動かして加工する製品を除く。)
- 14.無理な姿勢で作業をしないでください。
- ・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または 当社営業所に修理をお申し付けください。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないよう にしてください。
- 16.次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 使用しない、または修理する場合。
- ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- その他危険が予想される場合。
- 17. 調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
- ・ 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- 18.不意な始動は避けてください。
- ・ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・ 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

⚠警告

19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

・ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延 長コードを使用してください。

20.油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。
- 疲れている場合は、使用しないでください。

21.損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動 するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他 運転に影響をおよぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。 取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業 所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販 売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- · スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。

<異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深いキズや変形がある。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・焦げくさい臭いがする。・ビリビリと電気を感じる。
- スイッチを入れても動かない等

すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へ点検、修理をお申し付けください。

22.正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント 以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しない でください。

23.電動工具の修理は、専門店にお申し付けください。

- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでな く、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、 ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

ルータ安全<u>上</u>のご注<u>意</u>

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、ルータとして、さらに 次の注意事項を守ってください。

JPB013-2

♠ 警告

- 1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
- ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- 2. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、 作業前に十分確かめてください。
- ・ 埋設物があるとビットが触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原 因になります。
- 3. 使用中は、振り回されないよう本機を確実に保持してください。
- ・確実に保持していないと、けがの原因になります。
- 4. 使用中は、ビットなどの工具類や回転部、切りズなどの排出物に手や顔 などを近づけないでください。
- けがの原因になります。
- 5. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。
- そのまま使用していると、けがの原因になります。
- 6. 誤って落としたり、ぶつけたときは、ビットなどの工具類や本機などに 破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
- ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

A注意

- 1. 工具類 (ビットなど) や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- 2. 回転中のビットにコードが接触しないようにしてください。
- 感電の原因になります。
- 3. ビットを取り扱うときには、刃先に十分注意してください。
- けがの原因になります。
- 4. き裂があるもの、変形したもの、指定外のビットは使用しないでください。
- けがの原因になります。
- 5. 材料は確実に固定してください。
- 確実に固定してないと、けがの原因になります。
- 6. 材料に釘などの異物がないことを確かめてください。
- ・ 刃こぼれだけでなく、思わぬけがの原因になります。
- 7. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
- けがの原因になります。
- 8. 作業直後のビットは大変熱くなっていますので触れないでください。
- やけどの原因になります。
- 9. 使用中以外はビットをベース面より引っ込めておいてください。
- けがの原因になります。
- 10.使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
- 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。

注

- 材料を加工した後、本機を持ち上げたり、移動させたりするときは、ビットの回転が完全に止まってから行ってください。
- 材料を傷つける恐れがあります。
- ・ シンナー、ガソリン、油等の薬品類がベースにつくと、ひび割れなどする ことがありますので十分に注意してください。
- ・電源が離れていて、延長コードが必要なときは、本機を最高の能率で支障なく ご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。


使用できる延長コードの太さ(公称断面積)と最大長さの目安

コードの太さ							
(導体公称断面積)	~ 5A 5 ~ 7A —						
0.75mm ²	20m	10m	_				

コードの太さ	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安						
(導体公称断面積)	~ 5A	5 ~ 10A	10 ∼ 15A				
1.25mm ²	30m	15m	10 m				
2.0mm ²	50m	30m	20m				

延長コードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

各部の名称および標準付属品




イラストはモデル RP2301FC

標準付属品


- ・ガイドホルダ
- ・ストレートガイド
- ・ ストレートビット 12mm
- ・ テンプレットガイド 16
- ・ コレットスリーブ 6mm・8mm
- ・ スパナ 24
- ・ 切り込み深さ調整用ナベ小ネジ M6 × 135
- 平座金6

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店もしくは、当社営業所へお問い合わせください。
- ・ **ビット** 特殊形状ビットはご注文により製作いたします。
- ・ストレートビット




呼び寸法 (A)	部品番号	D	L1	L2
3	D-08084	6	49	9.5
4	D-08090	6	57	10
5	D-08109	6	48	12
6(1枚刃)	D-08115	6	50	18
6	D-08121	6	52	16
7	D-08137	6	59	25
8	D-08143	6	52	20
9	D-08159	6	57	25
10	D-08165	6	57	25
12	D-08171	6	64	32
15	D-08187	6	52	20
20	D-08193	6	52	20
8	D-18873	8	60	25
10	A-22969	12	60	25
12	D-18998	12	60	30
6(樹脂用)	D-29430	6	50	18

・ U 溝ビット




呼び寸法(A)	部品番号	D	L1	L2	R
6	D-08202	6	48	13	3
12	D-21515	12	55	20	6

V 溝ビット




н	半ひ寸法	部品番号	D	L1	Α	L2	θ
	20	D-08470	6	48	20	16	90°

アリ溝ビット




呼び寸法	部品番号	D	L1	Α	L2	θ
12	D-21490	8	50	12	9	30°
15L	D-18889	8	55	14.5	14.5	23°
15S	D-21509	8	55	14.5	10	35°

ハギ合わせビット凹




呼び寸法	部品番号	D	L1	Α1	A2	L2	L3
-	D-18910	12	63	38	26	4	20

・ 横溝ビット




呼び寸法 (L2)	部品番号	D	L1	Α
3	D-21456	12	55	30
6	A-23123	12	55	30

カク面ビット




呼び寸法 $(heta)$	部品番号	D	L1	Α	L2	L3
30°	D-08252	6	47	20	15	9.2
45°	D-08268	6	47	20	15	5
60°	D-08274	6	53	19	20	4

ハギ合わせビット凸




呼び寸法							
-	D-18904	12	63	38	27	4	20

・ 丸面ビット




呼び寸法 (R)	部品番号	D	L1	Α1	A2	L2	L3
4R	D-08230	6	41	16	8	9	5
8R	A-23151	6	48	25	9	13	5
8R	D-08246	6	45	25	9	13	5
6R	D-21484	12	50	20	8	10	4

ギンナン面ビット




呼び寸法	部品番号	D	L1	Α1	A2	L2	L3	R
-	D-18895	12	55	30	20	20	12	4

サジ面ビット




呼び寸法(R)	部品番号	D	L1	Α	L2
4R	D-08280	6	40	20	8
8R	D-08296	6	45	25	13

・ フラッシュビット (両面)




呼び寸法 (A)	部品番号	D	L1	L2	L3	L4
6	D-08224	6	80	47	20	16
8	D-21434	8	80	55	20	25
12	D-21440	12	80	55	20	25
12 (両面刃)	D-17871	12	85	60	24	22.5

・ コロ付丸面ビット




呼び寸法 (R)	部品番号	D	L1	Α1	A2	L2	L3
3R	D-08305	6	42	19	13	9.5	6.5
4R	D-08311	6	42	21	13	9.5	5.5
6R	D-08327	6	45	25	13	13	6.7
7.5R	D-08333	6	45	28	13	13	5.2
9R	D-08349	6	46	31	13	14	5

・ フラッシュビット (片面)




呼び寸法 (A)	部品番号	D	L1	L2	L3
6	D-08218	6	65	19	32
8	D-17859	8	60	20	35
12	D-17865	12	60	20	35

コロ付フラッシュビット




呼び寸法	部品番号	D	L1	Α	L2	
-	D-08355	6	58	9.5	25.4	

コロ付カクメンビット




呼び寸法 $(heta)$	部品番号	D	L1	Α1	A2	L2
45°	D-08361	6	42	26	13	9.5
60°	D-08377	6	43	23	13	11

・ コロ付ギンナン面ビット




呼び寸法 (R)	部品番号	D	L1	Α1	A2	А3	L2	L3
2R	D-08399	6	40	17	13	10	7.5	5.5
3R	D-08383	6	42	19	13	10	9.5	6.5
4R	A-24819	6	40	20	12	8	10	5.5
4R	D-08408	6	42	21	13	10	9.5	5.5
5R	D-08414	6	42	23	13	10	9.5	4.5
7R	D-21478	6	42	26	12	8	12	4.5
8R	D-08420	6	45	28	13	10	13	5

コロ付ヒョウタン面ビット




	呼び寸法 (R1/R2)	部品番号	D	L1	Α1	A2	L2	L3
	2.5/4.5R	A-24854	6	40	20	8	10	4.5
	2.5/4.5R	D-08458	6	42	24	9.5	10	3
Ī	3/6R	A-24860	6	42	26	8	12	4.5
	3/6R	D-08464	6	44	28	9.5	12	3

・ テンプレットガイド




・ コロ付両段サジ面ビット



呼び寸法 (R)	部品 番号	D	L1	Α1	A2	А3	Α4	L2	L3
3R	A-24832	6	40	20	18	12	8	10	5.5
3R	D-08436	6	42	22	19	13	9.5	10	7
5R	A-24848	6	42	26	22	12	8	12	5
5R	D-08442	6	44	26	23	13	9.5	12	7

コロ付隅丸ビット



呼び寸法	部品番号	D	L1	Α1	A2	L2	L3	R
-	D-17887	12	70	35	27	11	3.5	3

呼び寸法	部品番号	Α	Α1	В	С
9.5	164379-4	7.7	7.7	9.5	11.5
11	164775-6	9	9	11	13
12	164388-3	10	10	12	9
13	164776-4	11	11	12.7	13
16	344364-5	14	14	16	13
20	164393-0	18	18	20	13
27	164470-8	24	24	27	13
29	163080-8	25	25	29	15
30	164471-6	27	27	30	13
40	164472-4	37	27	40	13
40	165046-4	37	37	40	13

- コレットスリーブ 6 部品番号 763801-4
- コレットスリーブ 8 部品番号 763804-8
- ダストノズルセット品
 部品番号 194934-8
 (当社集じん機に接続して使用しますと、切屑が飛び散らず清潔な作業ができます。)
- トリマガイド 部品番号 123022-4

ビットの取り付け・取りはずし方


♪ 警告

ビットや付属品などの取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切り、 電源プラグを電源コンセントから抜いてください。


- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、事故の原因になります。 ビットの取り付けは付属のスパナ以外の工具は使わないでください。
- ・ 締め過ぎや締め付け不足となり、けがの原因になります。

取り付け方

軸径 6mm・8mm のビットを使う場合は、コレットスリーブをチャック孔に差し込んだ後、ビットを取り付けてください。



・ コレットナットをゆるめ、チャック孔 にビットを深く差し込んでください。 シャフトロックを押してシャフトを 固定し、スパナ 24 でコレットナット をしっかり締め付けます。



注


ビットを取り付けずにコレットナットを締め付けないでください。 コレットコーンが破損する原因となります。

取りはずし方

・ ビットを取りはずす場合は、ビットの取り付け方の逆の要領で取りはずしてください。

切り込み深さの調整

- ・ 本機を平坦な所に置き、ロックレバーをゆるめてビット先端が材料にあたる位置まで本機を下げて、ロックレバーで固定してください。
- ・ ストッパポール固定ナットを左に回し 固定を解除したあとクイックセットボ タンを押してストッパポールを段差調 整ボルトにあたるまで下げてください。
- デプスポインタを下までおろし、スケールの0(ゼロ)に合わせてください。
- デプスポインタが差し示すスケールの 目盛が切り込み深さに相当します。 必要な切り込み深さになるようクイックセットボタンを押しながらストッパポールを引き上げ調整してください。 スケールリングの0の位置をインジケータの矢印に合わせてください。
- ・ 切り込み深さの微調整はストッパポールの微調整ツマミを回して調整してください。(1回転 1.0mm)。
- ・ ストッパポール固定ナットを右に回し、締め付けることによりストッパポールをより確実に固定出来ます。
- ・ ロックレバーをゆるめて、ストッパポー ルがストッパブロックの段差調整ボルトにあたる位置まで本機を下げれば、 セットした切り込み深さが得られます。




ナイロンナット

△ 注意


本機を上限の位置にしたとき、ビットの先端がベース面より出ないようにしてください。

- けがの原因になります。
- ・ ナイロンナットを回して上下させる と本機の上下移動の上限が変化しま す。ビットの先端がベース面より必要 以上に引っ込むときは、ナイロンナッ トを回して本機の上限を下げれば、能 率的な作業が行えます。



ストッパブロックの使用法

- ・ ストッパにより、3 種類の切り込み深 さを設定できます。
- ・ 最も深い切り込み深さの調整を最も 低い調整ボルトで行い、切り込み深さ の差が段差調整ボルトの段差と等し くなるように、段差調整ボルトの高さ を調整してください。
- ・ 段差調整ボルトの高さを変更する場合は、スパナ (8mm) や⊕ドライバで回してください。(1回転0.8mm)
- ・ 深い溝を分けて加工する場合は、切り 込み深さの調整をストッパブロック



の一番低い段差調整ボルトで行い、加工時にストッパブロックを回転させて段差調整ボルトの高い方から順にあてて加工してください。

注

- 切り込み深さが深いと、本機の操作が困難になったり、モータに過負荷がかかります。
- ・ 溝切りの場合、1回の切り込み深さは、20mm 以下にしてください。
- ・ 深い溝を加工する場合は、2~3回に分けて加工してください。

⚠警告

付属品の取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。


・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、事故の原因になります。


ストレートガイド

・ 直線に沿わせての面取り、溝切り加工に使います。

取り付け方


- ツマミネジBでストレートガイドをガイドホルダに取り付けてください。
- ベースにある取り付け穴にガイドホ ルダを差し込みツマミネジAを締め付 けて固定してください。
- ストレートガイドとビットの距離の 調整は、ツマミネジBをゆるめて、微 調整ネジを回すことにより行います。 (1 回転で 1.5mm です。)
- ストレートガイドのガイド面を材料 の側面に沿わせて本機を送ってくだ さい。






あて木を利用する場合

ストレートガイドのガイド面を長くとりたい時は、ストレートガイドの穴を利用してあて木をしてください。また外径の大きいビットを使う時はビットがストレートガイドに当たらないように 15mm 以上の厚さのあて木をしてください。




溝を切る位置が材料の端から遠く離れている場合

ストレートガイドは使えません。この場合はまっすぐなガイド面を持つものを材料にクランプなどで固定し、ベースをガイド面に沿わせて加工してください。




テンプレットガイド

・ 型板を用いて同形状の加工を繰り返し行う場合に使います。



取り付け方


ロックプレートを引いてテンプレットガイドをはめ込み、ロックプレートをもどします。



・ 材料は型板より X だけ離れた位置で加工されます。 X の値は次式により計算してください。

$X = \frac{Fンプレットガイド外径-ビット径}{2}$

・ 型板を材料の上に固定し、テンプレットガイドを型板に沿わせて加工してください。



スイッチの操作

⚠警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動きだし事故の原因になります。

A注意


本機はスイッチを切ると同時にブレーキがかかります。ブレーキがかかると 反発力が発生しますので、本機をしっかり保持してください。

- ・本機を落としたりし、けがの原因になります。
- スイッチはロックボタンを押した状態でスイッチの引金を引くと入り、離すと切れます。
- ・スイッチの引金をいっぱいに引いてからロックボタンを更に押し込むと引金を離しても引金が固定され連続 運転します。停止するには、もう一度 引金を引いてロックボタンが戻ってから引金を離してください。
- スイッチの引金を離すと自動的に ロックオフ機構が働き、スイッチが入 らない状態になります。



スピード調整ダイヤルの操作(モデル RP2301FC のみ)

- ・ スピード調整ダイヤルを回すことにより、回転数が自由に変えられます。
- ・ スピード調整ダイヤルを「6」側に回すと高速回転、「1」側に回すと低速回転になります。



・ スピード調整ダイヤル数値と回転数 の関係は表のとおりです。

スピード調整	回転数		
ダイヤル数値	min ⁻¹ (回転/分)		
1	9,000		
>	>		
2	11,000		
>	>		
3	14,000		
>	>		
4	17,000		
>	>		
5	20,000		
>	>		
6	22,000		

注


・ スピード調整ダイヤルは 1 より下には回りません。また 6 より上にも回りません。無理に回しますと故障の原因になりますので、スピード調整ダイヤルは必ず、 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \cdots 6$ 、 $6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \cdots 1$ の範囲で回してください。

ライトの点灯 (モデル RP2301FC のみ)

♪ 警告

ライトの光を直接のぞき込んだり、目に当てたりしないでください。ライトの光が連続して目に当たると目をいためる原因になります。

スイッチの引金を引くと点灯し、離すと 10 ~ 15 秒で消灯します。



注

- ・ ライトレンズ部に付着したゴミは、柔らかい布等でふき取り、キズが付かないように注意してください。ライトレンズ部にキズが付くと、照度低下の原因になります。
- ライトレンズの掃除の際は、ガソリン・シンナーなどでふかないでください。レンズを傷めます。

加工方法


・ 材料にビットが触れない位置でスイッチを入れた後、本機を下げてベース 面を材料に密着させ本機を送ってください。

注意

材料の側面を加工するときは、本機の送り方向に向かって加工面がビットの 左側に来るようにしてください。


・ 逆方向に本機を送ると反発が大きく、けがの原因になります。






注

- ・ ロックレバーをゆるめたときに本機が自動的に上昇し、ビットがベース面 より内側へ入ることを確認してください。
- ・ チップディフレクタが正しく取り付けられているか確認してください。
- ・ビット径、ビット回転数、本機の送り速度、加工材の種類などの関係により、加工面にこげ跡がついたり(木材の場合)、溶けたり(樹脂の場合) するなど、加工面の状態が変化します。実際の作業の前に試し切りを行ってください。
- ・ ストレートガイド、トリマガイドを使用する場合は、本機の送り方向に対して右側に取り付けてください。




切り込み深さ調整用ナベ小ネジ M6 × 135 の使用方法

・ この付属品は、本機を市販のルータ テーブルに取り付けた際に、テーブル 上面側からの切り込み深さ微調整に 使用します。




1. 本機への取り付け方


・ 平座金6をナベ小ネジM6×135に組付けます。



・ ナベ小ネジをベース部の取り付け穴を通して、モータブラケットのネジ部 に取り付けます。




・ この時、取り付け穴の座面および、モータブラケットのネジ部にグリスま たは潤滑油を塗布してください。





2. 切り込み深さ調整

- テーブル上面側より⊕ドライバでナベ 小ネジを回すことにより、切り込み深さ の微調整が可能です。(1回転で 1.0mm)
- ・ 時計回りに回すと、切り込み深さが深くなり、反時計回りに回すと切り込み 深さが浅くなります。



別販売品の使い方


⚠ 警告

別販売品の取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切り、電源プラグを 電源コンセントから抜いてください。

・電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、事故の原因になります。


トリマガイド

デコラ、ベニヤ張りの家具、建具のトリミング、および曲面加工に使います。




取り付け方

ガイドホルダのツマミネジBにより取り付けます。ツマミネジBをゆるめ、微調整ネジ(1回転1.5mm)を回せば、ビットからガイド面までの幅が調整できます。ツマミネジCをゆるめると、ガイドローラーを上下方向に移動させることができます。



トリマガイドのガイドローラーを材料の側面に沿わせて本機を送ってください。



保守・点検について


⚠警告


点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから 抜いてください。

・電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、感電や事故の原因になります。

カーボンブラシの交換

- ・カーボンブラシは定期的に取りはずして点検してください。カーボンブラシが限界摩耗線まで摩耗したら新品と取り替えてください。このとき、カーボンブラシがブラシホルダ内で前後にスムーズに動くか確認してください。新品と交換する際は、必ず当社指定のカーボンブラシをご使用ください。
- ・ ○ドライバでブラシホルダキャップを取りはずしてください。
- ・ 中から摩耗したカーボンブラシを取り出し、新品と取り替えて、ブラシホルダキャップを組み付けてください。カーボンブラシは2個で1組になっております。取り替える場合は、必ず両側とも同時に行ってください。





本機のお手入れ

・ 乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。

注

ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの 原因となりますので使用しないでください。

修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所 にお申し付けください。

メモ

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	(011) (783) 8141	東京支店	(03) (3816) 1141	大 阪 支 店	(06) (6746) 7220
札幌営業所	(011) (783) 8141	東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪営業所	(06) (6746) 7220
旭川営業所	(0166) (29) 0960	中野営業所	(03) (3337) 8431	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
釧路営業所	(0154) (37) 4849	足立営業所	(03) (3899) 5855	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
函館営業所	(0138) (49) 9273	大田営業所	(03) (3763) 7553	奈良営業所	(0742) (61) 6484
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	橿原営業所	(0744) (22) 2061
帯広営業所	(0155) (36) 3833	多摩営業所	(042) (384) 8411	和歌山営業所	(073) (471) 4585
北見営業所	(0157) (26) 9011	立川営業所	(042) (542) 1201	田辺営業所	(0739) (25) 1027
仙台支店	(022) (284) 3201	横浜支店	(045) (472) 4711	沖縄営業所	(098) (874) 1222
仙台営業所	(022) (284) 3201	横浜営業所	(045) (472) 4711	兵 庫 支 店	(0794) (82) 7411
古川営業所	(0229) (24) 0698	川崎営業所	(044) (811) 6167	三木営業所	(0794) (82) 7411
青森営業所	(017) (764) 4466	平塚営業所	(0463) (54) 3914	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
八戸営業所	(0178) (43) 3321	相模原営業所	(042) (757) 2501	神戸営業所	(078) (672) 6121
盛岡営業所	(019) (635) 6221	湘南営業所	(0466) (87) 4001	姫 路 営 業 所	(079) (281) 0204
水沢営業所	(0197) (22) 5101	718 113 El 215 771	(= :==, (=:, :==:		
郡山営業所	(024) (932) 0218	静岡支店	(054) (281) 1555	広島支店	(082) (293) 2231
いわき営業所	(0246) (23) 6061	静岡営業所	(054) (281) 1555	広島営業所	(082) (293) 2231
福島営業所	(0243) (22) 1204	沼津営業所	(055) (923) 7811	福山営業所	(084) (923) 0960
	(, (,	浜 松 営 業 所	(053) (464) 3016	三原営業所	(0848) (64) 4850
新 潟 支 店	(025) (247) 5356	甲府営業所	(055) (276) 7212	岡山営業所	(086) (243) 4723
新潟営業所	(025) (247) 5356	金沢支店	(076) (249) 5701	宇部営業所	(0836) (31) 4345
長岡営業所	(0258) (30) 5530	金沢営業所	(076) (249) 5701	徳 山 営 業 所	(0834) (21) 5583
山形営業所	(023) (643) 5225	七尾営業所	(0767) (52) 3533	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
酒田営業所	(0234) (26) 3551	富山営業所	(076) (451) 6260	松江営業所	(0852) (21) 0538
秋田営業所	(018) (863) 5205	高岡営業所	(0766) (21) 3177	高 松 支 店	(087) (867) 6411
宇都宮支店	(028) (634) 5295	福井営業所	(0776) (25) 1911	高松営業所	(087) (867) 6411
宇都宮営業所	(028) (634) 5295	個 刀 日 木 川	(0770) (20) 1011	徳島営業所	(088) (626) 0555
小山営業所	(0285) (25) 5559	岐阜支店	(058) (274) 1315	松山営業所	(089) (951) 7666
水戸営業所	(029) (248) 2033	岐阜営業所	(058) (274) 1315	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
土浦営業所	(029) (821) 6086	多治見営業所	(0572) (22) 4921	高知営業所	(088) (884) 7811
1 /10 LI X ///	(020) (021) 0000	松本営業所	(0263) (85) 4751	18, 74 11 76 77	(000) (001) / 011
埼 玉 支 店	(048) (777) 4801	長野営業所	(026) (225) 1022	福岡支店	(092) (411) 9201
さいたま営業所	(048) (777) 4801	上田営業所	(0268) (22) 6362	福岡営業所	(092) (411) 9201
川越営業所	(049) (222) 2512	飯田営業所	(0265) (24) 1636	北九州営業所	(093) (551) 3481
熊谷営業所	(048) (521) 4647	名古屋支店	(052) (419) 0561	飯塚営業所	(0948) (26) 3361
越谷営業所	(048) (976) 6155	名古屋営業所	(052) (419) 0561	久留米営業所	(0942) (43) 2441
前橋営業所	(027) (232) 5575	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
高崎営業所	(027) (365) 3688	岡崎営業所	(0564) (22) 2443	長崎営業所	(095) (882) 6112
両毛営業所	(0276) (46) 7661	知多営業所	(0569) (48) 8470	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
千 葉 支 店	(043) (231) 5521	一宮営業所	(0586) (75) 5382	熊本支店	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	熊本営業所	(096) (389) 4300
市川営業所	(047) (328) 1554	津営業所	(059) (232) 2446	八代営業所	(0965) (43) 1000
成田営業所	(0476) (73) 8101	四日市営業所	(059) (351) 0727	大分営業所	(097) (567) 3320
木更津営業所	(0438) (23) 2908	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	宮崎営業所	(0985) (26) 1236
柏営業所	(04) (7175) 0411			鹿児島営業所	(099) (267) 5234
25 77		京都支店	(075) (621) 1135	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧
		京都営業所	(075) (621) 1135		ください。
		福知山営業所	(0773) (23) 7733		· ·
		大津営業所	(077) (545) 5594	関東物流センター	(048) (771) 3451
		彦根営業所	(0749) (22) 6184	関西物流センター	(0725) (46) 6715

株式会社マキタ

882403B8

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒 446-8502 TEL.0566-98-1711 (代表)